

# 2-KŘÍDLÁ BRÁNA, KOV. SLOUPKY K ZABETÓNOVÁNÍ.

## OBECNÉ SCHÉMA PROKABELOVÁNÍ KOVOVÝCH SLOUPKŮ.

PLATÍ PRO LINEÁRNÍ A PÁKOVÉ POHONY S ŘJ UMÍSTĚNOU NA BRÁNOVÉM SLOUPKU.

SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ KABELY VÉST POKUD MOŽNO V ODDĚLENÝCH CHRÁNIČKÁCH.  
KABELY MUSÍ VYČNÍVAT CCA 300mm Z DĚR.

PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST LZE ZAPOJENÍ DOPLNIT O DVOJICÍ FOTOBUNĚK NA STRANĚ POZEMKU.

