

2-KŘÍDLÁ BRÁNA, SLOUPKY S PATKOU.

OBECNÉ SCHÉMA PROKABELOVÁNÍ ZÁKLADŮ PRO KOVOVÉ SLOUPKY.

PLATÍ PRO LINEÁRNÍ A PÁKOVÉ POHONY S ŘJ UMÍSTĚNOU NA BRÁNOVÉM SLOUPKU.

VÝSTUPY KABELU SOUSTŘEDIT DO STŘEDU BUDOUCÍCH KOVOVÝCH SLOUPKU !
SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ KABELY VÉST POKUD MOŽNO V ODDĚLENÝCH CHRÁNIČKÁCH.
CHRÁNIČKY S KABELY VYVÉST MIN. 200mm POD POVRCHEM SVISLE NAHORU.

KABELY MUSÍ VYČNÍVAT CCA 1m Z DĚR.

PRO VYŠŠÍ BEZPEČNOST LZE ZAPOJENÍ DOPLNIT O DVOJICÍ FOTOBUNĚK NA STRANĚ POZEMKU.

